

Empfehlung: Verwendung der Vario Lichtleiste in Kombination mit einer Schuhabstreifermatte.

1. Benötigt werden neben der Lichtleiste, die Bodenwanne und die zwei Edelstahl U-Profile (enthalten im Lieferumfang jeder Vario 2.0 Schuhabstreifer-Matte*).



2. Beide U-Profile parallel positionieren und das freie Ende der Lichtleiste durch eine der beiden Öffnungen führen.



3. Die Lichtleisten beide vollständig durchschieben, anschließend die vordere Lichtleiste um 180 Grad drehen.



4. Nun gleichzeitig beide Lichtleisten durch die Öffnungen führen. Dabei die Ausrichtung des Lichtkegels beachten.



Empfehlung: Ausrichtung beider

Lichtkegel nach unten in Richtung Bodenwanne.

Dazu die Lichtleisten so positionieren, dass die 24V Aufkleber nach schräg oben bzw. zueinander ausgerichtet sind.



5. Perforierte Kabeldurchführung auf der Unterseite der Bodenwanne entfernen. Optional: Verwendung eines Lehrrohrs, wird durch sternförmige Laschen fixiert.



6. U-Profile auf den passenden Abstand in der Bodenwanne auseinanderziehen und in die Bodenwanne einlegen.



7. Lichtleisten-Kabel durchführen und optional die Durchführung abdichten.



8. Vario 2.0 Steuerungseinheit/ geeignetes Netzteil z.B. im Hauswirtschaftsraum positionieren und Kabel der Lichtleiste fachgerecht anschließen.

* Bei Verwendung eines Maschenrosts wird zusätzlich das passende „U-Profil Nachrüstset“ benötigt. Der B125 Rost ist nicht mit der Vario Lichtleiste kompatibel.