

ACO installationsskydd för ljusbrunnar i betong

4 skruvade fästen
4 diskplattor
8 bultar M8 x 50
8 muttrar M 8
4 sexkantsskruvar M 16 x 30
(räcker för en ljusbrunn av betong)

Set: Art.-Nr. 377219



1 Skruva fast de 4 U-fästena på insidan av betongljusbrunnen med hjälp av M 16x30 sexkantsbultar.



2 Placera de fyra motplattorna på gallret och sätt in låsskruvarna i hålen i motplattan och skruvfästet.



3 Skruva nu fast M8-muttrarna och dra åt dem för hand.