

Installation



Beroende på fästmetod, skruva antingen in fästankare i varje fönsterhörn eller borra hål i sidorna av ramen. (hörnavstånd ca 15 cm).



Placera fönstret i väggöppningen, rikta in det med vattenpasset och fäst det i hörnen med kilar. Gör sedan en noggrann funktionskontroll.



Ta bort fönsterbågen. Borra genom väggankaret eller ramen in i murverket och skruva fast den. Sätt tillbaka fönsterbågen.



Isolera hålrummen med icke tryckande skum (ramskum).



Efter härdning skär du bort det utstående monteringskummet med en vass kniv. .



Täck fogarna ångtätt på insidan och utsidan. Slutligen putsar du rent det nya fönstret.